

Kompakt-Wärmezähler Typ Compact Heat Meter Type Contatore di calore compatto Modello Calorímetro compacto Tipo

HYDROCAL G 21





© by BMeters srl

Für diese Dokumentation beansprucht BMeters srl Urheberrechtsschutz. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma BMeters srl weder abgeändert, erweitert, vervielfältigt, in einem elektronischen System erfasst oder an Dritte weitergegeben werden.

 Titel:
 Quickstart Wärmezähler Typ BMETERS HYDROCAL G 21 - KUGELHAHN

 Dateiname:
 190 477MU – HYDROCAL G 21 - Quickstart.doc

 Ausgabe:
 20.05.2008 / V 1.1

Haftungsausschluss!

BMeters srl haftet generell nicht bei Weiterveräußerung in Länder, für die keine aktuellen Versionen oder Zulassungen für dieses Produkt vorliegen.

Design- und Geräteänderungen vorbehalten.

© by BMeters srl This documentation is protected by copyright owned by BMeters srl.						
and it is not permissible to store this documentation in an electronic retrieval system nor to make it available to third parties.						
Title: File name: Date of issue:	Compact Heat Meter Type BMETERS HYDROCAL G 21 190 477MU – HYDROCAL G 21 - Quickstart.doc 20.05.2008 / V 1.1					
Disclaimer! In general, BMeters s versions or approvals	rl cannot be held liable when its products are sold in countries having no current for them.					
Design and devices	are subject to modifications.					
© by BMeters srl La BMeters srl reclan	na per questa documentazione la tutela mediante il diritto d'autore.					
La presente documer o affidata a terzi senz	ntazione non può venire modificata, ampliata, memorizzata in un sistema elettronico, riprodotta a l'autorizzazione scritta della ditta BMeters srl.					
Titolo: Nome di file: Data di pubblicazior	Contatore di calore compatto Modello BMETERS HYDROCAL G 21 190 477MU – HYDROCAL G1 - Quickstart.doc ne: 20.05.2008 / V 1.1	ΙТ				
Esclusione di respo La BMeters srl non ris o autorizzazioni per o	nsabilità! ponde generalmente della rivendita in paesi nei quali non esistono versioni attuali uesto prodotto.					
Con riserva di appo	rtare all'apparecchio modifiche tecniche e di design.					
© by BMeters srl BMeters srl reclama e	el derecho de autor sobre esta documentación.					
Quedan prohibidos la terceros de esta docu	modificación, la ampliación, la reproducción, el registro en sistemas electrónicos o la cesión a imentación sin la previa autorización escrita de la empresa BMeters srl.					
Título: Nombre del archivo Fecha de edición:	Calorímetro compacto Tipo BMETERS HYDROCAL G 21 190 477MU – HYDROCAL G 21 - Quickstart.doc 20.05.2008 / V 1.1	ES				
¡Exención de responsabilidad! BMeters srl, en general, no se responsabiliza en caso de reventa en países en los cuales no existen versiones actuales o licencias para este producto.						
Queda reservado el	derecho de modificar el diseño y el equipo.					



Inhalt

Impressum									2 - 3
Inhalt.									4 - 5
Doppelkennz	eichnu	ung							6
Technische [Daten								7 - 21
Display									22 - 43
Montage									44 - 53
Interne Erwe	iterung	M-Bu	s-Mod	lul					54 - 55
Einbauvorsch	nläge [°]	-							56 - 57
Checkliste									58 - 63
Benutzerinfo	rmatio	nen							64



Imprint Contents Double marking Technical data Display Mounting Internal module extens Installation proposals Check list .	ions M bu			 •	 			2 - 3 4 - 5 6 7 - 21 22 - 43 44 - 55 54 - 55 56 - 57 58 - 63 64	GB
Annotazione di pubblici Indice . Contrassegno doppio Dati tecnici . Display . Montaggio . Ampliamenti modulari i Proposte per l'installaz Lista di controllo Informazioni per l'utent	azione. nterni M-I ione. e				•	•		2 - 3 4 - 5 6 7 - 21 22 - 43 44 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 63 64	іт
Pie de imprenta . Contenido . Doble señalización Datos técnicos . Pantalla . Montaje . Ampliaciones internas . Ampliaciones internas . Propuestas de instalac Lista de control . Informaciones para el u		o bus M	• • • • • •				- - - - -	2 - 3 4 - 5 6 7 - 21 22 - 43 44 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 63 64	ES



Doppelkennzeichnung!



Double marking!

After the heat meter has been assembled at the installation site, the not applicable line must be made undecipherable. This makes the device clearly recognizable for the intended purpose of use.

- 1. Marking 30 l/h and 100 l/h (Inadmissible)
- 2. Necessary marking to 30 l/h
- 3. Necessary marking to 100 l/h

Contrassegno doppio!

Dopo avere installato il contatore di calore nel luogo di montaggio prestabilito, è necessario cancellare la riga non appropriata. In questo modo, l'apparecchio viene contrassegnato chiaramente per l'uso previsto.

IT

FS

- 1. Contrassegno 30 l/h e 100 l/h (non ammesso)
- 2. Contrassegno necessario per 30 l/h
- 3. Contrassegno necessario per 100 l/h

Doble señalización!

Una vez que el calorímetro ha sido instalado, hay que tachar la línea que no corresponda. Con ello, en el equipo se indica únicamente la función para la que está concebido.

- 1. Señalización de 30 l/h y 100 l/h (inadmisible)
- 2. Señalización necesaria para 30 l/h
- 3. Señalización necesaria para 100 l/h



(*) Maße können je nach Volumenmessteil-Variante abweichen.



(*) Dimensions may vary depending on the volume meter type.	GB
(*) Le dimensioni possono variare a seconda del modello di strumento di misurazione del volume.	Π
(*) las medidas pueden variar en dependencia del tipo de contador de volumen.	ES



Technische Daten 1/2	Rechenwerk HYDROCAL G 21 und Temperaturfühler
Тур:	Batteriebetriebener Kompakt-Wärmezähler
Rechenwerk:	270 ° drehbar
Schnittstellen:	BMeters-Opto (2 Modi) Impuls- und M-Bus-Ausgang bei integrierten Modulen (Option)
Batterie:	6-Jahresbatterie 10-Jahresbatterie (Option)
Abtast-System:	Magnetfreie patentierte Leitwertabtastung
Aufsetzbare externe Module:	Funkmodul 868 MHz (rcu4) Funkmodul 433 MHz (rcu3) Impulsausgangs-Modul M-Bus-Modul RS232-Modul



Technical data 1/2	Calculator HYDROCAL G 21 and temperature sensor			
Type: Calculator: Interfaces:	Battery-operated compact heat meter rotating by 270° BMeters-Opto (2 modes) Pulse and M bus output in integrated modules (option)			
Battery:	6-year battery 10-year battery (option)	GB		
Scanning system: External slip-on modules:	Non magnetic patented scanning system Radio module 868 MHz (rcu4) Radio module 433 MHz (rcu3) Pulse output module M bus module RS232 module			
Dati tecnici 1/2	Unità di calcolo HYDROCAL G 21 e sensore di temperatura			
Modello: Unità di calcolo: Interfacce:	Contatore di calore compatto con alimentazione a batterie ruotabile di 270° BMeters-Opto (2 modalità) Uscita di impulsi ed uscita M-bus per moduli integrati (opzione)			
Batteria:	batteria della durata di 6 anni batteria della durata di 10 anni (opzione)			
Sistema di scansione: Moduli esterni montabili:	Scansione della conduttanza senza magneti brevettata Modulo radio 868 NHz (rcu4) Modulo radio 433 NHz (rcu3) Modulo con uscita di impulsi Modulo M-bus			
Datos técnicos 1/2	Unidad aritmética HYDROCAL G 21 y sondas de temperatura			
Tipo: Unidad aritmética: Interfaces:	Calorímetro compacto alimentado por batería girable a 270° BMeters-Opto (2 modos) Salida de impulsos y del bus M con los módulos integrados (opción)			
Pila:	pila de 6 años de duración pila de 10 años de duración (opción)	ES		
Sistema regulador por explora Módulos externos incorporabl	ición: Sondeo de la conductancia sin imantación, patentado es: Módulo para radio de 886 MHz (rcu4) Módulo para radio de 433 MHz (rcu3) Módulo de salida de impulsos Módulo del bus M Módulo del bus M			



Technische Daten 2/2	Rechenwerk HYDROCAL G 21 und Temperaturfühler
Integrierbare interne Module:	Funkmodul 868 MHz (rcu4) Impulsausgangs-Modul M-Bus-Modul
Stromversorgung:	3.0 V Lithium-Batterie
Betriebstemperaturbereich:	+5 °C bis +55 °C, Innenbereich
Lagertemperaturbereich:	-20 °C bis +60 °C (Timer und Uhrzeit aktiv)
Schutzart:	IP 54



Technical data 2/2	Calculator HYDROCAI G 21 and temperature sensor	
Internal modules to be integrated:	Radio module 868 MHz (rcu4) Pulse output module M bus module	
Power supply:	3.0 V lithium battery	GB
Operating temperature range:	+5 °C to +55 °C, indoors	
Storage temperature range:	-20 °C to +60 °C (Timer and clock time active)	
System of protection:	IP 54	
Dati tecnici 2/2	Unità di calcolo HYDROCAL G 21 e sensore di temperatura	
Moduli integrabili interni:	Modulo radio 868 NHz (rcu4) Modulo con uscita di impulsi Modulo M-bus	
Alimentazione:	batteria al litio 3,0 V	IT
Gamma di temperature di funzioname	ento: da +5 °C fino a +55 °C, all'interno	
Gamma di temperature di immagazzi	naggio: da -20 °C fino a +60 °C (timer e ora attivi)	
Tipo di protezione:	IP 54	
Datos técnicos 2/2	Unidad aritmética HYDROCAL G 21 y sondas de temperatura	
Módulos internos incorporables:	Módulo para radio de 868 MHz (rcu4) Módulo de salida de impulsos Módulo del bus M	
Alimentación eléctrica:	Pila de litio de 3.0 V	ES
Gama de temperaturas de servicio:	+5 °C a +55 °C, en el interior	
Gama de temperaturas de almacenar	niento: -20 °C a +60 °C (temporizador y hora activos)	
Modo de protección:	IP 54	



Technische Daten 1/2 Volumenmessteile / Rechenwerk

Geräte-Typ:	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21
Nenndurchfluss VT Qn:	0,6 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Einbaulänge:	110 mm	110 mm	130 mm
Anschlussgewinde am Zähler:	G 3/4"	G 3/4"	G 1"
Einbaulage:	beliebig	beliebig	beliebig
Metrologische Klasse:	B (opt. C)	B (opt. C)	B (opt. C)
Anlauf:	3 l/h	4 l/h	5 l/h
Minimaler Durchfluss Qmin:	0,012 (0,006) m³/h	0,030 (0,015) m³/h	0,050 (0,025) m³/h
Maximaler Durchfluss Qmax:	1,2 m³/h	3,0 m³/h	5,0 m³/h
Druckverlust bei Qn:	< 0,04 bar	< 0,22 bar	< 0,24 bar
Nenndruck Pn:	16 bar	16 bar	16 bar
Nenndurchmesser:	DN 15	DN 15	DN 20



Technical data 1/2	Volume meters / calculator					
Device type:	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21			
Nominal flow VT Qn: Mounting length: Connecting thread at the meter:	0.6 m³/h 110 mm G 3/4"	1.5 m³/h 110 mm G 3/4"	2.5 m³/h 130 mm G 1"			
Mounting position: Metrology class: Warmup: Minimum flow Qmin: Maximum flow Qmax: Pressure loss at Qn: Nominal pressure Pn: Nominal diameter:	any B (opt. C) 3 l/h 0.012 (0.006) m³/h 1.2 m³/h < 0.04 bar 16 bar DN 15	any B (opt. C) 4 l/h 0.030 (0.015) m³/h 3.0 m³/h < 0.22 bar 16 bar DN 15	any B (opt. C) 5 l/h 0.050 (0.025) m³/h 5.0 m³/h < 0.24 bar 16 bar DN 20	GB		
Dati tecnici 1/2	Strumenti di misur	azione del volume /	unità di calcolo			
Modello dell'apparecchio:	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21			
Portata nominale VT Qn: Lunghezza di montaggio: Filettatura di connessione del contat	0,6 m³/h 110 mm ore: G 3/4"	1,5 m³/h 110 mm G 3/4"	2,5 m³/h 130 mm G 1"			
Posizione di montaggio: Classe metrologica: Avviamento: Portata minima Qmin: Portata massima Qmax: Perdita di pressione con Qn: Pressione nominale Pn: Diametro nominale:	a scelta B (opz. C) 3 l/h 0,012 (0,006) m³/h 1,2 m³/h < 0,04 bar 16 bar DN 15	a scelta B (opz. C) 4 l/h 0,030 (0,015) m³/h 3,0 m³/h < 0,22 bar 16 bar DN 15	a scelta B (opz. C) 5 l/h 0,050 (0,025) m³/h 5,0 m³/h < 0,24 bar DN 20	IT		
Datos técnicos 1/2	Contadores de volu	umen / unidad aritm	ética			
Tipo de equipo:	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21			
Paso nominal VT Qn: Longitud total: Rosca de conexión del contador:	0,6 m³/h 110 mm G 3/4"	1,5 m³/h 110 mm G 3/4"	2,5 m³/h 130 mm G 1"			
Ubicación: Clase metrológica: Puesta en marcha: Paso mínimo Qmin: Paso máximo Qmax: Pérdida de la presión para Qn: Presión nominal Pn: Diámetro nominal:	donde desee B (opt. C) 3 l/h 0,012 (0,006) m³/h 1,2 m³/h < 0,04 bares 16 bares DN 15	donde desee B (opt. C) 4 l/h 0,030 (0,015) m³/h 3,0 m³/h < 0,22 bares 16 bares DN 15	donde desee B (opt. C) 5 l/h 0,050 (0,025) m³/h 5,0 m³/h < 0,24 bares 16 bares DN 20	ES		



Technische Daten 2/2 Volumenmessteile / Rechenwerk

Geräte-Typ:	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21	HYDROCAL G 21
Temperatur-Bereich:	5 - 90 °C	5 - 90 °C	5 - 90 °C
Max. Temperatur (kurzzeitig):	110 °C	110 °C	110 °C
Geeichte Temperatur-Differenz:	3 - 70 K	3 - 70 K	3 - 70 K
Minimale Temperatur-Differenz:	: 1,0 / 0,2 K	1,0 / 0,2 K	1,0 / 0,2 K
Temperaturfühler-Art:	PT 1000	PT 1000	PT 1000
Temperaturfühler Kabellänge:	1,5 (opt. 3,0) m	1,5 (opt. 3,0) m	1,5 (opt. 3,0) m
Energieversorgung:	Lithium-Batterie	Lithium-Batterie	Lithium-Batterie
Laufdauer:	> 6 (opt. 10) Jahre	> 6 (opt. 10) Jahre	> 6 (opt. 10) Jahre
Schutzart:	IP 54	IP 54	IP 54
Display-Ebenen:	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Anzeige:	7-stelliges LCD	7-stelliges LCD	7-stelliges LCD
Energieanzeige:	kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)



Technical data 2/2	Volume meters / ca	alculator		
Device type: Temperature range: Max. temperature (for a brief period): Calibrated temperature difference: Minimum temperature difference: Type of temperature sensor: Temperature sensor cable length:	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C 110 °C 3 - 70 K 1.0 / 0.2 K PT 1000 1.5 (opt. 3.0) m	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C 110 °C 3 - 70 K 1.0 / 0.2 K PT 1000 1.5 (opt. 3.0) m	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C 110 °C 3 - 70 K 1.0 / 0.2 K PT 1000 1.5 (opt. 3.0) m	GB
Power supply: Service life: System of protection: Display levels: Display: Energy display:	Lithium battery > 6 (opt. 10) years IP 54 4 / 5 7-digit LCD KWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	Lithium battery > 6 (opt. 10) years IP 54 4 / 5 7-digit LCD kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	Lithium battery > 6 (opt. 10) years IP 54 4 / 5 7-digit LCD kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	
Dati tecnici 2/2	Strumenti di misur	azione del volume /	unità di calcolo	
Modello dell'apparecchio: Limiti della temperatura: Temperatura max. (per brevi periodi): Taratura della differenza di temperatu Differenza di temperatura minima: Tipo di sensore di temperatura: Lunghezza del cavo per il sensore di temper	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C 110 °C ra: 3 - 70 K 1,0 / 0,2 K PT 1000 ratura: 1,5 (opz. 3,0) n	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C 110 °C 3 - 70 K 1,0 / 0,2 K PT 1000 n 1,5 (opz. 3,0) m	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C 110 °C 3 - 70 K 1,0 / 0,2 K PT 1000 1,5 (opz. 3,0) m	ІТ
Alimentazione: Durata: Tipo di protezione: Livelli del display: Display: Indicazione di energia:	batteria al litio > 6 (opz. 10) anni IP 54 4 / 5 LCD a 7 caratteri kWh (opz. MWh) MJ (opz. GJ)	batteria al litio > 6 (opz. 10) anni IP 54 4 / 5 LCD a 7 caratteri kWh (opz. MWh) MJ (opz. GJ)	batteria al litio > 6 (opz. 10) anni IP 54 4 / 5 LCD a 7 caratteri kWh (opz. MWh) MJ (opz. GJ)	
Datos técnicos 2/2	Contadores de vol	umen / unidad aritm	ética	
Tipo de equipo: Gama de temperaturas: Temperaturas máxima (por poco tiemp Diferencia de temperatura: Diferencia mínima de temperatura: Tipo de sonda de temperatura: Longitud del cable de la sonda de temperatu	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C o): 110 °C 3 - 70 K 1,0 / 0,2 K PT 1000 ura: 1,5 (opt. 3,0) m	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C 110 °C 3 - 70 K 1,0 / 0,2 K PT 1000 1,5 (opt. 3,0) m	HYDROCAL G 21 5 - 90 °C 110 °C 3 - 70 K 1,0 / 0,2 K PT 1000 1,5 (opt. 3,0) m	ES
Suministro de energía: Vida útil: Modo de protección: Niveles de la pantalla: Visualización: Visualización de la energía:	Pila de litio > 6 (opt. 10) años IP 54 4 / 5 LCD de 7 posiciones kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	Pila de litio > 6 (opt. 10) años IP 54 4 / 5 LCD de 7 posiciones kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	Pila de litio > 6 (opt. 10) años IP 54 4 / 5 LCD de 7 posiciones KWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	



Geräteelemente 1/3



- 1. Plomben und Befestigungsöffnungen für optionale externe Module (Öffnen und Montage der Module nur durch Zerstörung der Plomben möglich.)
- a. Display- und Ebenenauswahl b. Funktions-Taste zur Einstellung des Stichtages c. Funktions-Taste zur Einstellung der M-Bus-Adresse (optional)
- 3. Ausgang zum M-Bus-System beim optional installiertem internen M-Bus-Modul & Ausgang vom optional installiertem Impulsausgangs-Modul
- 4. Optische Daten-Schnittstelle "BMeters-Opto"

1.	Seals and fixture openings for optional external modules (opening and assembling of the modules only possible after the seals have been destroyed)	
2.	a. Display and level selection b. Function key for setting the key date c. Function key for setting the M bus address (optional)	CB
3.	Output to the M bus system with optionally installed internal M bus module Output from the optionally installed pulse output module	GD
4.	Optical data interface "BMeters-Opto"	
1.	Piombini e aperture di fissaggio per i moduli esterni opzionali (l'apertura ed il montaggio dei moduli sono possibili solo dopo aver eliminato i piombini)	
2.	a. selezione del display e dei livelli b. tasto di funzione per l'impostazione della data di lettura c. tasto di funzione per l'impostazione dell'indirizzo dell'M-bus (opzionale)	17
3.	Uscita per il sistema M-bus con modulo interno M-bus installato (opzionale) Uscita del modulo con uscita di impulsi installato (opzionale)	
4.	Interfaccia di dati ottica "BMeters-Opto"	
1.	Precintos y orificios de fijación para los módulos externos opcionales (con sólo destruir los precintos se pueden abrir y montar los módulos)	
2.	a. Selección de la pantalla y el nivel b. Tecla de acceso directo para fijar el día de referencia c. Tecla de acceso directo para definir la dirección en el bus M (opcional)	FS
3.	Salida hacia el sistema del bus M para un módulo interno de bus M instalado opcionalmente Salida del módulo de salida de impulsos instalado opcionalmente	20
4.	Interfaz óptica de datos "BMeters-Opto"	



Geräteelemente 2/3



5.	LC-Display
6.	Plomben und Befestigungsöffnungen für optionale externe Module (Öffnen und Montage der Module nur durch Zerstörung der Plomben möglich.)
7.	Eich- oder Prüfmarke
8.	Gewinde-Anschluss Volumenmessteil-Eingang
9.	Gewinde-Anschluss Volumenmessteil-Ausgang

5.	LC display	
6.	Seals and fixture openings for optional external modules (opening and assembling of the modules only possible after the seals have been destroyed)	
7.	Calibration mark or control mark	GB
8.	Threaded connection to the volume meter input	
9.	Threaded connection to the volume meter output	
5.	Display a cristalli liquidi (LCD)	
6.	Piombini e aperture di fissaggio per i moduli esterni opzionali (l'apertura ed il montaggio dei moduli sono possibili solo dopo aver eliminato i piombini)	
7.	Marchio di taratura e di controllo	IT
8.	Filettatura di collegamento ingresso dello strumento di misurazione del volume	
9.	Filettatura di collegamento ingresso dello strumento di misurazione del volume	
5.	Pantalla LC	
6.	Precintos y orificios de fijación para los módulos externos opcionales (con sólo destruir los precintos se pueden abrir y montar los módulos)	
7.	Marca de calibración o marca de control	ES
8.	Racor roscado entre el contador de volumen y la entrada	
9.	Racor roscado entre el contador de volumen y la salida	



Geräteelemente 3/3



- 10. Gehäuse Rechenwerk
 - 11. Fest eingebauter Temperaturfühler (Rücklauf)
 - 12. Fest eingebauter Temperaturfühler (Vorlauf)
 - 13. Kennzeichnung Durchflussrichtung
 - 14. Fest eingebaute Fühlerverschraubung
 - 15. Metallgehäuse Hydraulik / Volumenmessgeber

10.	Housing of the calculator	
11.	Mounted temperature sensor (return flow)	
12.	Mounted temperature sensor (supply flow)	~ ¬
13.	Marking of the flow direction	GB
14.	Mounted sensor screw joint	
15.	Metal housing hydraulic/ volume encoder	
10.	Contenitore dell'unità di calcolo	
11.	Sensore di temperatura (flusso di ritorno) montato fisso	
12.	Sensore di temperatura (flusso di mandata) montato fisso	
13.	Contrassegno della direzione di flusso	
14.	Collegamento a vite del sensore montato fisso	
15.	Contenitore metallico dell'impianto idraulico / indicatore di volume	
10.	Caja de la unidad aritmética	
11.	Sonda de temperatura fija (retorno)	
12.	Sonda de temperatura fija (alimentación)	Ee
13.	Señalización de la dirección del paso	E 3
14.	Acoplador de unión fijo de la sonda	
15.	Caja metálica sistema hidráulico / transductor de volumen	



1. 8.8.8.8.8.8.8.8.0m//hBu ₩MAIT MD L/Imp MWhG.≣	Display – Alles an Alle Segmente werden angezeigt – Displaytest.
2.	Display – Alles aus Normaler stiller Betrieb des Wärmezählers.
*	Display – Impulse (animiert) Volumenimpulse werden vom hydraulischen Geber empfangen.
4. WAIT WAIT	Display - Warten Anzeige bei erhöhtem Zugriff auf die optische Schnittstelle > Batterie wird stark beansprucht!
5.	Display - Temperatur Thermometer zeigt Temperaturinformationen.

1.	Display – All on All segments are displayed – display test.	
2.	Display – All off Normal silent operation of the heat meter	
3.	Display – Pulses (animated) Volume pulses are received by the hydraulic encoder.	GB
4.	Display - Wait Display when access to the optical interface is high > High load on battery!	
5.	Display - Temperature Thermometer displays temperature data.	
1.	Display – tutto acceso Vengono visualizzati tutti i segmenti – test del display.	
2.	Display – tutto spento Funzionamento silenzioso normale del contatore di calore.	
3.	Display – impulsi (animati) Gli impulsi di volume vengono ricevuti dal trasmettitore idraulico.	IT
4.	Display - attendere L'indicazione appare in caso di trasmissione di un'elevata quantitá di dati all'interfaccia ottica > la batteria viene sfruttata intensamente!	
5.	Display – temperatura il termometro fornisce informazioni sulla temperatura.	
1.	Pantalla – todo conectado Se muestran todos los segmentos – prueba de la pantalla.	
2.	Pantalla – todo desconectado Funcionamiento calmado normal del calorímetro.	
3.	Pantalla – impulsos (animados) Los impulsos del volumen son recibidos por el emisor hidráulico.	ES
4.	Pantalla - espera Visualización cuando hay un acceso elevado a la interfaz óptica > jhay un alto consumo de la pila!	
5.	Pantalla - temperatura El termómetro muestra informaciones relativas a la temperatura.	





6.	Display - No energy No energy is recorded.	
-		
7.	Level 0 = without symbol	
	Level $2 = 2$ symbols Level $3 = 3$ symbols	
	Level 4 = 2 symbols + 1 blank	00
8.	Calling up display / device levels (blue key)	GB
	Display on: press the key briefly (level 0)	
	Next display: press the key briefly	
	Next level: keep the key pressed (for about 3 seconds)	
9.	Flashing elements	
	Flashing of the fine lines: Programming mode	
	Press the blue key: Programming / Editing	
•	Display, spargia pulla	
ю.	Display – energia nulla Non viene rilevata alcuna energia	
	(assenza di flusso e/o nessuna differenza di temperatura)	
-		-
7.	Livelli dei display e dell'apparecchio (5 livelli = dai n. u ai n. 4)	
	Livello 2 = 2 simboli Livello 2 = 2 simboli	
	Livello $2 - 2$ simboli ± 1 spazio	
8	Richiamare i livelli del display e dell'apparecchio (tasto blu)	
υ.	Display acceso: nremere brevemente il tasto (livello 0)	
	Indicazione successiva: premere brevemente il tasto	
	Livello successivo: premere il tasto a lungo (tenere premuto per ca. 3 secondi)	
٥	Elementi lampeggianti	
э.	Trattini lampeggianti Modalità di programmazione	
	Premere il tasto blu: programmare / editare	
	pg	
6.	Pantalla – no hay energía	
	No se detecta energía.	
	(no hay paso y/o diferencia de temperatura)	
7.	Niveles de la pantalla y los equipos (5 = nº 0 al nº 4)	
	nivel 0 = sin símbolo nivel 1 = 1 símbolo	
	nivel 2 = 2 símbolos nivel 3 = 3 símbolos	
~	nivel 4 = 2 simbolos + 1 espacio en blanco	FS
0.	Liamada de los niveles de la pantalla / del equipo (tecia azul)	
	Próxima visualización: breve pulsación de la tecla (IIIvel V)	
	Próximo nivel: nulsación más larga de la tecla (sostener aprox 3 segundos)	
_		
9.	Elementos intermitentes	
	Lineas tinas intermitentes: modo de programación	
	Pulsar la tecla azul: programación / edición	



Display Ebene 0

0.1 0287143. _{km} ₩	Aktuelle Wärmemenge
0.2 8.8.8.8.8.8.8.8.8.1 ₩WAIT MD L/Imp MWhG	Displaytest – alle Segmente an
0.3	Displaytest – alle Segmente aus
0253614, _{km} ≭ M	Altwert Wärmemenge
<u>۵.5</u> ۲ 1234 *	Checkzahl Wärmemenge
0.6 0 - 0 ₩ MD	Stichtag



	Display Level 0	To change the display – Press the key briefly / To change the levels – Press the key for about 3 seconds	
0.1	Current amount of heat		
0.2	Display test - all segme	ents on	
0.3	Display test - all segme	ents off	GB
0.4	Previous value of amou	unt of heat	
0.5	Check number of amou	unt of heat	
0.6	Key date		
	Display livello 0	Cambio display – premere brevemente il tasto / cambio livello - premere il tasto per ca. 3 secondi	
0.1	Quantitá di calore attua	ale	
0.2	2 Test del display tutti i segmenti accesi		
0.3	Test del display – tutti	i segmenti spenti	IT
0.4	Valore precedente della	a quantità di calore	
0.5	Numero di controllo de	Ila quantità di calore	
0.6	Data di lettura		
	Nivel de la pantalla 0	Cambio de pantalla – pulsar brevemente la tecla / cambio de nivel – pulsar la tecla aprox. 3 segundos	
0.1	Cantidad de calor actua	al	
0.2	Prueba de la pantalla -	se conectan todos los segmentos	
0.3	Prueba de la pantalla -	se desconectan todos los segmentos	ES
0.4	Valor previo de la canti	idad de calor	
0.5	Cifra de control de la c	antidad de calor	
0.6	Día de referencia		



Display Ebene 0

Displaywechsel - Taste kurz betätigen / Ebenenwechsel - Taste ca. 3 Sekunden betätigen

Bei optionaler Kältemessung

⊂ 187183. _{km} *	Aktuelle Kältemenge
د 0536 ۲۹ _{kWh} ★ M	Altwert Kältemenge
د۹ ۲۹۱۲ *	Checkzahl Kältemenge



	In case of optional measurement of cold Display Level 0 To change the display – Press the key briefly / To change the levels – Press the key for about 3 seconds	
0.7	Current amount of cold	GB
0.8	Previous value of amount of cold	
0.9	Check number of amount of cold	
	Con la misurazione opzionale dell'energia di raffreddamento Display livello 0 Cambio display – premere brevemente il tasto / cambio livello - premere il tasto per ca. 3 secondi	
0.7	Quantità di energia di raffreddamento attuale	ІТ
0.8	Valore precedente della quantità di energia di raffreddamento	
0.9	Numero di controllo della quantità di energia di raffreddamento	
	Para la opción de la medida frigorífica Nivel de la pantalla 0 Cambio de pantalla – pulsar brevemente la tecla / cambio de nivel – pulsar la tecla aprox. 3 segundos	
0.7	Cantidad de frío actual	FS
0.8	Valor previo de la cantidad de frío	
0.9	Cifra de control cantidad de frío	



Display Ebene 1

1.1 13 124 <u>18</u> m' *	Kumuliertes Volumen
1.2 000 [390 ^{m/h} ∗ _	Momentaner Durchfluss
1.3 07/9℃↓ 米	Vorlauf-Temperatur
1.4 0290 °C *	Rücklauf-Temperatur
1.5 042.9 °C ↓ * -	Temperatur-Differenz
+	Momentaner Energiefluss
001263 <u>9</u> h * -	Betriebsstunden



	Display Level 1	To change the display – Press the key briefly / To change the levels – Press the key for about 3 seconds	
1.1	Accumulated volume		
1.2	Current flow		
1.3	Supply flow temperatu	re	GB
1.4	Return flow temperatur	re	00
1.5	Difference in temperate	ure	
1.6	Current energy flow		
1.7	Operating hours		
	Display livello 1	Cambio display – premere brevemente il tasto / cambio livello - premere il tasto per ca. 3 secondi	
1.1	Volume cumulato		
1.2	Portata momentanea		
1.3	Temperatura del flusso	o di mandata	ΙТ
1.4	Temperatura del flusso) di ritorno	
1.5	Differenza di temperatu	ıra	
1.6	Flusso momentaneo di	energia	
1.7	Ore di funzionamento		
	Nivel de la pantalla 1	Cambio de pantalla – pulsar brevemente la tecla / cambio de nivel – pulsar la tecla aprox. 3 segundos	
1.1	Volumen acumulado		
1.2	Flujo momentáneo		
1.3	Temperatura de la alim	entación	Ee
1.4	Temperatura del retorn	10	L 3
1.5	Diferencia de temperat	ura	
1.6	Consumo calorífico mo	omentáneo	
1.7	Horas de servicio		



Display Ebene 2/1





	Display Level 2/1	To change the display – Press the key briefly / To change the levels – Press the key for about 3 seconds	
2.1	High resolution of amo	ount of heat	
2.2	Volume per input pulse	3	GB
2.3	Software version		
2.4	Current view: no modul If a module has been ins	ile available talled, it will be shown on the display.	
	Display livello 2/1	Cambio display – premere brevemente il tasto / cambio livello - premere il tasto per ca. 3 secondi	
2.1	Quantità di calore ad a	Ita precisione	
2.2	Volume per impulso ric	cevuto	IT
2.3	Versione del software		
2.4	Visualizzazione attuale Se viene installato un mo	: nessun modulo presente odulo, l'indicazione appare su questo display.	
	Nivel de la pantalla 2/1	Cambio de pantalla – pulsar brevemente la tecla / cambio de nivel – pulsar la tecla aprox. 3 segundos	
2.1	Cantidad de calor de a	lta disipación	
2.2	Volumen por impulso o	de entrada	ES
2.3	Estado del software		
2.4	Vista actual: no hay nin Si hay un módulo instala	ngún módulo do se muestra en esta pantalla.	



Display Ebene 2/2

2.5	Display-Anzeige beim installierten Funk-Modul
FU	Modul: Funk 868MHz
★ ∎	Installiertes Funk-Modul, nicht im Betrieb
2.6 FU 858 ★ ∎	Modul: Funk 868MHz Installiertes Funk-Modul, ist im Betrieb

₽UL 00 I km =	Display-Anzeigen bei installierten Impuls-Modul Modul: Impulsausgangs-Modul Impuls-Wert = 1 kWh
---------------	---

2.8	Display-Anzeige beim installierten M-Bus-Modul
6US 012	Modul: M-Bus-Modul
★ ∎	Bus-Adresse = 12



	Display Level 2/2	To change the display – Press the key briefly / To change the levels – Press the key for about 3 seconds	
2.5	Display when a radio n Module: Radio 868 MH	nodule has been installed z Installed radio module, not in operation	
2.6	Module: Radio 868 MH	z Installed radio module, in operation	GB
2.7	Display when a pulse n Module: Pulse output r	nodule has been installed nodule Pulse value = 1 kWh	
2.8	Display when an M bus Module: M bus module	s module has been installed Bus address = 12	
	Display livello 2/2	Cambio display – premere brevemente il tasto / cambio livello - premere il tasto per ca. 3 secondi	
2.5	Visualizzazione del dis Modulo: radio 868 MHz	play con modulo radio installato modulo radio installato, non in funzione	
2.6	Modulo: radio 868 MHz	modulo radio installato, in funzione	IT
2.7	Visualizzazioni del disp Modulo: Modulo con us	olay con modulo di impulso installato scita di impulsi Valore dell'impulso = 1 kWh	
2.8	Visualizzazione del dis Modulo: Modulo M-bus	play con modulo M-bus installato Indirizzo di bus = 12	
	Nivel de la pantalla 2/2	Cambio de pantalla – pulsar brevemente la tecla / cambio de nivel – pulsar la tecla aprox. 3 segundos	
2.5	Visualización en la pan Módulo: radio de 868 N	talla si hay un módulo para radio instalado IHz Módulo para radio instalado, no está en funcionamiento	
2.6	Módulo: radio de 868 N	IHz Módulo para radio instalado, está en funcionamiento	ES
2.7	Visualizaciones en la p Módulo: Módulo de sal	antalla si hay un módulo para impulsos instalado ida de impulsos Valor del impulso = 1 kWh	
2.8	Visualización en la pan Módulo: Módulo del bu	talla si hay un módulo para bus M instalado Is M Dirección del bus = 12	



Display Ebene 3 bei Wärme-Energie-Messung

3.1 0 ↓ ↓ ↓05. ★ ∎	Speicherdatum neuster Monatswert
0280164 ₩ ■	zugehöriger Monatswert
Speicher-Datum und Speicher-Werte der letzten 18 Monate werden über das Display angezeigt.	
3.3 0 106.04 ★ ∎	Speicherdatum ältester Monatswert
02 13645. _{km}	zugehöriger Monatswert

Display level 3 during heat energy measurement To change the display – Press the key briefly / To change the levels – Press the key for about 3 seconds	
Date of storage of current monthly value	
related monthly value	GB
Date of storage and stored values of the last 18 months are shown on the display.	
Date of storage of earliest monthly value	
related monthly value	
Display livello 3 con misurazione dell'energia di riscaldamento Cambio display – premere brevemente il tasto / cambio livello - premere il tasto per ca. 3 secondi	
Data di memorizzazione del valore mensile più recente	
Valore mensile corrispondente	ΙТ
La data e i valori di memorizzazione degli ultimi 18 mesi vengono visualizzati sul display.	
Data di memorizzazione del valore mensile più vecchio	
Valore mensile corrispondente	
Nivel de la pantalla 3 para la medida de la energía térmica Cambio de pantalla – pulsar brevemente la tecla / cambio de nivel – pulsar la tecla aprox. 3 segundos	
Fecha de almacenamiento del último valor mensual	
Valor mensual correspondiente	ES
La fecha de almacenamiento y los valores almacenados de los últimos 18 meses son mostrados en la pantalla.	
Fecha de almacenamiento del valor mensual más antiguo	
Valor mensual correspondiente	
	related monthly value Date of storage and stored values of the last 18 months are shown on the display. Date of storage of earliest monthly value related monthly value Display livello 3 con misurazione dell'energia di riscaldamento Cambio display – premere brevemente il tasto / cambio livello - premere brevemente il tasto / cambio livello - premere il tasto per ca. 3 secondi Data di memorizzazione del valore mensile più recente Valore mensile corrispondente La data e i valori di memorizzazione degli ultimi 18 mesi vengono visualizzati sul display. Data di memorizzazione del valore mensile più vecchio Valore mensile corrispondente Nivel de la pantalia 3 para la medida de la energía térmica Cambio de pantalla – pulsar brevemente la tecla / cambio de nivel – pulsar la tecla aprox. 3 segundos Fecha de almacenamiento del último valor mensual Valor mensual correspondiente La fecha de almacenamiento y los valores almacenados de los últimos 18 meses son mostrados en la pantalia. Fecha de almacenamiento del valor mensual más antiguo Valor mensual correspondiente



Display Ebene 4 bei Kälte-Energie-Messung (Option)

4.1 c0lll05. ★ :	Speicherdatum neuster Monatswert
c 186429.km * :	zugehöriger Monatswert
Speicher-Datum und Speicher-Werte der letzten 18 Monate werden über das Display angezeigt.	
±3 c 0 106.04 ₩ =	Speicherdatum ältester Monatswert
с044713. ₩ =	zugehöriger Monatswert

	Display level 4 during cold energy measurement (option) To change the display – Press the key briefly / To change the levels – Press the key for about 3 seconds	
4.1	Date of storage of current monthly value	
4.2	related monthly value	GB
	Date of storage and stored values of the last 18 months are shown on the display.	
4.3	Date of storage of earliest monthly value	
4.4	related monthly value	
	Display livello 4 con misurazione dell'energia di raffreddamento (opzione) Cambio display – premere brevemente il tasto / cambio livello - premere il tasto per ca. 3 secondi	
4.1	Data di memorizzazione del valore mensile più recente	
4.2	Valore mensile corrispondente	ІТ
	La data e i valori di memorizzazione degli ultimi 18 mesi vengono visualizzati sul display.	
4.3	Data di memorizzazione del valore mensile più vecchio	
4.4	Valore mensile corrispondente	
	Nivel de la pantalla 4 para la medida de la energía frigorífica (opcional) Cambio de pantalla – pulsar brevemente la tecla / cambio de nivel – pulsar la tecla aprox. 3 segundos	
4.1	Fecha de almacenamiento del último valor mensual	
4.2	Valor mensual correspondiente	ES
	La fecha de almacenamiento y los valores almacenados de los últimos 18 meses son mostrados en la pantalla	
4.3	Fecha de almacenamiento del valor mensual más antiguo	
4.4	Valor mensual correspondiente	



Alternierend mit gewählter Anzeige

Displaywechsel je nach Funktion alternierend mit der aktuellen Anzeige

*1 bołł. *	Warnung: Batterie hat Laufzeit überschrit- ten	Wärmezähler durch einen neuen ersetzen
42	Blinkendes Thermometer	Rücklauf ist um 6° C wärmer als Vorlauf

Mögliche Fehlermeldungen

▲3 €rr 3 *	Interner Speicherfehler (RAM-Zelle defekt)	Austausch des Wärmezählers
אַ דיר 5 *	Vorlauf-Temperaturfühler unterbrochen	Austausch des Wärmezählers



	Alternating with the selected display Display change depending on function alternating with the current display		
A 1	Warning: Battery life time has expired	Replace the heat meter by a new one.	
A2	Flashing thermometer	Return flow is 6° C warmer than supply flow	GB
A3	Possible Error Messages Internal memory fault (RAM cell defective)	Replace the heat meter.	
A 4	Supply flow temperature sensor interrupted	Replace the heat meter.	
	Alternanza con l'indicazione selezionata Cambio del display a seconda della funzione in alternanza con l'indicazione attuale		
A 1	Avvertenza: la batteria ha superato il periodo di funzionamento	Sostituire il contatore di calore con un contatore nuovo.	
A2	Termometro lampeggiante	Il flusso di ritorno è più caldo di 6° C rispetto a quello di mandata.	IT
A3	Possibili messaggi di errore Errore di memoria interno (cellula RAM difettosa)	Sostituire il contatore di calore.	
A 4	Sensore della temperatura del flusso di mandata interrotto	Sostituire il contatore di calore.	
	Visualizaciones alternantes con la seleccionada Cambio de pantalla, en dependencia de la función, alternando con la visualización actual		
A 1	Advertencia: La batería ya ha excedido su vida útil	Cambiar el calorímetro por uno nuevo.	
A2	Termómetro intermitente	La temperatura del retorno es 6° C más alta que la de la alimentación	ES
A3	Posibles mensajes de error Error interno de memoria (celda RAM defectuosa)	Cambiar el calorímetro.	
A 4	Sonda de temperatura de la alimentación interrumpida	Cambiar el calorímetro.	



Alternierend mit gewählter Anzeige

Displaywechsel je nach Funktion alternierend mit der aktuellen Anzeige





	Alternating with the selected display Display change depending on function alternating with the current display		
A5	Supply flow temperature sensor short-circuited	Replace the heat meter.	
A 6	Return flow temperature sensor interrupted	Replace the heat meter.	GB
A 7	Return flow temperature sensor short-circuited	Replace the heat meter.	
A 8	Internal checksum error of current heat or cold amount	Replace the heat meter.	
A9	Internal checksum error of calibration data	Replace the heat meter.	
	Alternanza con l'indicazione selezionata Cambio del display a seconda della funzione in alternanza con	l'indicazione attuale	
A5	Sensore della temperatura del flusso di mandata cortocircuitato	Sostituire il contatore di calore.	
A6	Sensore della temperatura del flusso di ritorno interrotto	Sostituire il contatore di calore.	ΙТ
A7	Sensore della temperatura del flusso di ritorno cortocircuitato	Sostituire il contatore di calore.	
A 8	Errore di somma di prova interno della quantità di energia di riscaldamento o di raffreddamento attuale	Sostituire il contatore di calore.	
A9	Errore di somma di prova interno dei dati di calibratura	Sostituire il contatore di calore.	1
	Visualizaciones alternantes con la seleccionada Cambio de pantalla, en dependencia de la función, alternando con la	a visualización actual	
A5	Sonda de temperatura de la alimentación cortocircuitada	Cambiar el calorímetro.	
A6	Sonda de temperatura del retorno interrumpida	Cambiar el calorímetro.	Ee
A 7	Sonda de temperatura del retorno cortocircuitada	Cambiar el calorímetro.	LJ
A 8	Error en la suma de comprobación interna de la cantidad actual de calor o frío	Cambiar el calorímetro.	
A9	Error en la suma de comprobación interna de los datos de calibración	Cambiar el calorímetro.	



Demontage Ersatzstück

ACHTUNG: Rohrleitung absperren! - Ausbau des Wärmezähler-Ersatzstückes







HINWEIS: Gebrauchte Dichtungen <u>nicht</u> wiederverwenden!

- 1. Wärmezähler Ersatzstück
- 2. Verschraubung
- 3. Dichtung
- 4. Alternativ Kugelhahn

	Dismounting the replacement piece ATTENTION: Shut the pipeline! - Dismounting the heat meter replacement piece	
1.	Heat meter replacement piece	
2.	Screw connection	GB
3.	Gasket	
4.	Alternative ball valve	
	NOTE: Used gaskets must not be reused!	
	Smontaggio pezzo di ricambio ATTENZIONE: Chiudere la tubazione! - Smontaggio del pezzo di ricambio del contatore di calore	
1.	Pezzo di ricambio del contatore di calore	
2.	Collegamento a vite	IT
3.	Guarnizione	
4.	In alternativa, rubinetto a sfere	
	AVVERTENZA: Non riutilizzare le guarnizioni usate!	
	Desmontaje – pieza de sustitución ATENCIÓN: ¡Bloquear la tubería! - Desmontaje de la pieza de sustitución del calorímetro	
1.	Pieza de sustitución del calorímetro	
2.	Acoplador de unión	ES
3.	Junta	
4.	Llave esférica alternativa	
	NOTA: ¡Las juntas usadas no pueden ser vueltas a usar!	



Einbau des Wärmezählers (Volumenmessteil) - Nach Einbau Rohrleitung öffnen!





	Mounting of the heat meter (volume meter) - Open the pipeline after mounting!	
1.	HYDROCAL G 21	1
2.	Screw connection	GB
3.	Gasket	
4.	Alternative ball valve	
	NOTE: Observe the flow direction (see arrow on the volume meter) Only use the new original BMeters hot water gaskets.	
	Montaggio del contatore di calore (strumento di misurazione del volume) Dopo il montaggio aprire la tubazione!	
1.	HYDROCAL G 21	1
2.	Collegamento a vite	IT
3.	Guarnizione]
4.	In alternativa, rubinetto a sfere	
	AVVERTENZA: Osservare la direzione del flusso di portata (freccia sullo strumento di misurazione del volume) ed utilizzare le nuove guarnizioni originali BMeters per acqua calda.	
	Instalación del calorímetro (contador de volumen) ¡abrir la tubería después de instalado!	
1.	HYDROCAL G 21	
2.	Acoplador de unión	ES
3.	Junta	
4.	Llave esférica alternativa	
	NOTA: Atienda al sentido de paso (flecha en el contador de volumen) Emplear sólo las nuevas juntas originales para agua caliente de BMeters.	



Montage direkte Messung Kugelhahn M10x1 / 1/4"

ACHTUNG: Rohrleitung absperren! - Einbau des Vorlauf-Temperaturfühlers





Mounting direct measurement ball valve M ⁴ ATTENTION: Shut the pipeline! - Mounting	0x1 / 1/4" of the supply flow temperature sensor	
Variant example: 1. O-ring 2. Plastic washer 3. Threaded sleeve		GB
*) The threaded sleeve with plastic and seal assembled on the sensor ex works.	ing parts has in some cases already been pre-	
Montaggio misurazione diretta rubinetto a s ATTENZIONE: Chiudere la tubazione! - Inst del flusso di mandata	sfere M10x1 / 1/4" allazione del sensore di temperatura	
Esempio di una variante: 1. Anello toric 2. Disco di pla 3. Bussola file	o stica ttata	ІТ
*) La bussola filettata, compresi i pezzi di p già premontata in fabbrica sul sensore.	astica e le guarnizioni, viene in parte	
Montaje - medida directa llave esférica M10 ATENCIÓN: ¡Bloquear la tubería! - Instalaci de la alimentación	x1 / 1/4" ón de la sonda de temperatura	
Variante a modo de ejemplo: 1. Aro O 2. Arandela pl 3. Casquillo at	ástica tornillable	ES
*) El casquillo atornillable con los elemento ya se preinstala en parte en la fábrica a nive	s de plástico y de hermetización el de la sonda.	



Montage indirekte Messung Tauchhülse

ACHTUNG: Rohrleitung absperren! - Einbau des Vorlauf-Temperaturfühlers



- 1. Muffe für Vorlauf TF-Einbau
- 2. Flachdichtung
- 3. BMeters Messing-Tauchhülse
- 4. Temperaturfühler
- 5. Schraubhülse

*) Die Befestigungsteile sind am Temperaturfühler bereits werkseitig vormontiert. (Tauchhülsen-Variante)

	Mounting indirect measurement immersion sleeve ATTENTION: Shut the pipeline! - Mounting of the supply flow temperature sensor	
1.	Pipe sleeve for supply flow Installation of TS	
2.	Flat gasket	
3.	BMeters – brass immersion sleeve	GB
4.	Temperature sensor	
5.	Threaded sleeve	
	*) The fastening components on the temperature sensor have already been pre- mounted ex works immersion sleeve variant	-
	Montaggio misurazione indiretta (bussola ad immersione) ATTENZIONE: Chiudere la tubazione! - Installazione del sensore di temperatura del flusso di mandata	
1.	Manicotto per il flusso di mandata Installazione del sensore di temperatura	
2.	Guarnizione piatta	
3.	Bussola ad immersione BMeters in ottone	11
4.	Sensore di temperatura	
5.	Bussola filettata	
	*) I pezzi di fissaggio sono già stati premontati in fabbrica sulla sonda termica variante con bussola ad immersione	
	Montaje – medida indirecta (casquillo de inmersión) ATENCIÓN: ¡Bloquear la tubería! - Instalación de la sonda de temperatura de la alimentación	
1.	Manguito del tubo de alimentación Montaje de la sonda	
2.	Junta plana	
3.	Casquillo de inmersión de latón de BMeters	E2
4.	Sonda de temperatura	
5.	Casquillo atornillable	
	*) Las piezas de sujeción ya se preinstalan en la sonda de temperatura en la fábrica. (variante con casquillo de inmersión)	



Verplomben des Wärmezählers



1

Verplomben des Vorlauf-Temperaturfühlers und der Kugelhahn-Verschraubung oder Muffe mittels der in der Schraubhülse vorhandenen Bohrung.

2

Verplomben des Rücklauf-Temperaturfühlers und der Verschraubung mittels der in der Verschraubung vorhandenen Bohrung.

oder

3

Verplombung des Rücklauf-Temperaturfühlers und des Kugelhahnes mittels Umwickeln der Anschlüsse mit dem Plombendraht.



HINWEIS zu allen Montagen: Der Wärmezähler darf keiner ständigen Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Achten sie auf vollständig abgedichtete Wasserleitungen, Kugelhahn- und/oder Muffenverbindungen.





Sealing the heat meter			
2 Seal the return flow tempera- ture sensor and the threaded joint by means of the bore in the threaded joint.	or	3 Seal the return flow tem- perature sensor and the ball valve by winding sealing wire around the connections.	GB
ubject to permanent humidit got-and-socket joints.	ty. Ensi	ure completely sealed	
calore			
2 Piombatura del sensore di temperatura del flusso di ritorno e del collegamento a vite mediante il foro presente in quest'ultimo.	oppure e	3 Piombatura del sensore di temperatura del flusso di ritorno e del rubinetto a sfere avvolgendo il filo per piombare intorno ai raccor- di.	IT
INDICAZIONE per tutti i montaggi: il contatore di calore non va esposto ad umidità costante. Assicurarsi che le condutture dell'acqua, gli allacciamenti del rubinetto a sfere o quelli dei manicotti siano assolutamen- te impermeabili.			
2 Precintar la sonda de temperatura del retorno y la rosca utilizando el orificio existente en la rosca	0	3 Precintar la sonda de temperatura del retorno y la llave esférica enrollando el alambre de fijación del precinto alrededor de las conexiones	ES
Advertencia para cualquier montaje: El calorímetro no puede estar continuamente expuesto a la humedad. Atienda a que las tuberías de agua, las juntas de las llaves esféricas y/o las uniones por manguitos estén totalmente hermetizadas.			
	2 Seal the return flow tempera- ture sensor and the threaded joint by means of the bore in the threaded joint. subject to permanent humidit got-and-socket joints. calore 2 Piombatura del sensore di temperatura del flusso di ritorno e del collegamento a vite mediante il foro presente in quest'ultimo. taggi: esposto ad umidità costante del rubinetto a sfere o quelli Precintar la sonda de temperatura del retorno y la rosca utilizando el orificio existente en la rosca nontaje: r continuamente expuesto a a de las llaves esféricas y/o las	2 Seal the return flow temperature sensor and the threaded or the threaded or the threaded joint. or subject to permanent humidity. Ensigot-and-socket joints. or subject to permanent humidity. Ensigot-and-socket joints. oppure the sensore dial temperatura del flusso di ritorno e del collegamento a vite mediante il foro presente in quest'ultimo. oppure e traggi: essposto ad umidità costante. Assic del rubinetto a sfere o quelli dei ma Precintar la sonda de temperatura del retorno y la rosca utilizando el orificio existente en la rosca o nontaje: r continuamente expuesto a la hum de las llaves esféricas y/o las union	2 3 Seal the return flow temperature sensor and the threaded or it the threaded joint. or Seal the return flow temperature sensor and the ball valve by winding sealing wire around the connections. subject to permanent humidity. Ensure completely sealed got-and-socket joints. Piombatura del sensore di temperatura del flusso di ritorno e del collegamento a vite mediante il foro presente in quest'ultimo. Piombatura del sensore di temperatura del flusso di ritorno e del collegamento a sere avvolgendo il filo per joimbare intorno a ir accordi. taggi: esposto ad umidità costante. Assicurarsi che le condutture del rubinetto a sfere o quelli dei manicotti siano assolutamendel rorsca utilizando el orificio existente en la rosca Precintar la sonda de temperatura del retorno y la conexiones nontaje: r continuamente expuesto a la humedad. Atienda a que las fee las llaves esféricas y/o las uniones por manguitos estén



Interne Erweiterung M-Bus-Modul



HYDROCAL G 21 mit integriertem M-Bus-Modul adressieren Ebenenwechsel – Taste ca. 3 Sekunden betätigen / Displaywechsel - Taste kurz betätigen

м1 * =	Kein internes Modul montiert
™ 6US-000 * ∎	Internes M-Bus-Modul mit Adresse 000 vorhanden Internes M-Bus-Modul ist in Betrieb
™ 6US-000 * =	In den Programmier-Modus wechseln Prisma auf optische Schnittstelle aufsetzen Blaue Display-Taste ca. 3 Sekunden drücken
™ 605-0 <u>12</u> * =	M-Bus-Adresse ändern - Blaue Display-Taste kurz betätigen Die M-Bus-Adresse bei einer Kältemessung wird anhand der bestehenden M-Bus-Adresse der Wärmemessung immer mit +1 definiert M-Bus-Adresse Kältemessung = M-Bus-Adresse Wär- memessung + 1
™ 6US-012 * =	M-Bus-Adresse bestätigen Prisma von optische Schnittstelle abnehmen Blaue Display-Taste kurz betätigen



Pin	assignment with integrated M bus module:	
Line	: 2-wired # Cable length: 3 meters # Colors: red + black # Polarity: none	
Pow	er supply: Remote power supply from the M bus system	
Curr	ent consumption: Standard load 1.5 mA	
M1	No internal module mounted	
M2	Internal M bus module with address 00 available	
	Internal M bus module is in operation	GB
М3	To change to the programming mode Mount V-block on the optic interface	
M4	Press the blue display key for about 3 seconds	
1114	For cold measurement. M hus address - Press the blue display key briefly	
	For cold measurement +1. M hus address cold measurement = M hus address best measurement + 1.	
ME	To confirm the M bus address. Dismount the priom from the ontic interface.	
IVI D	Process the blue display key briefly	
Dee	erizione delle useite nin con il medule M hue integrate:	
Cave	crizione delle usche pin con il modulo M-bus integrato: o: a 2 fili # Lunghezza cavo: 3 metri # Colori: blu + pero # Polaritá: pessuna	
Alim	ontazione di tensione: Alimentazione e distanza del sisteme Misue	
Corr	ente assorbita: carico standard 1.5 mA	
M1	Nessun modulo interno montato	
M2	Medulo M-bus interno con indirizzo 000 disponibile	
1412	Modulo M-bus interno funzionante	
M3	Passare alla modalità di programmazione - Inserire il prisma nell'interfaccia ottica -	IT
Prer	nere il tasto blu del display per ca. 3 secondi	
M4	Modificare l'indirizzo dell'M-bus	
	Premere brevemente il tasto blu del displav l'indirizzo M-bus per la misurazione	
	dell'energia di raffreddamento viene sempre definito sulla base dell'indirizzo M-bus	
	esistente per la misurazione dell'energia di riscaldamento con l'aggiunta di +1.	
M5	Confermare l'indirizzo dell'M-bus - Estrarre il prisma dall'interfaccia ottica - Premere	i i
	brevemente il tasto blu del display	
Dist	ribución de los pines con el módulo del bus M integrado:	
Líne	a: 2 conductores # Longitud del cable: 3 metros # Colores: azul + negro #	
Pola	ridad: ninguna # Alimentación eléctrica: a distancia desde el sistema del bus M #	
Con	sumo de corriente: carga estándar 1,5 mA	
M1	No hay ningún módulo interno instalado	
M2	Existe un módulo de bus M con dirección 000	1
	El módulo interno del bus M está funcionando	
M3	Cambiar al modo de programación - Coloque el prisma en la interfaz óptica	ES
	Pulse la tecla azul de la pantalla durante aprox. 3 segundos	_
M4	Cambiar la dirección del bus M Pulse brevemente la tecla azul de la pantalla	
	La dirección del bus M para la medida frigorífica se define siempre sumándole 1 a la	
	dirección del bus M para la medida térmica. # Dirección del bus M para la medida	
	frigorífica = Dirección del bus M para la medida térmica + 1	
M5	Confirmar la dirección del bus M - Quite el prisma de la interfaz óptica	
	Pulse brevemente la tecla azul de la pantalla	



Einbauvorschläge Sekundär- und Primärkreis

Einbau Sekundärkreis



Einbau Primärkreis





	Installation proposals for secondary and primary circuits Installation of secondary circuit	
1.	Installation in the non-continuous flow sector of the secondary circuit.	
2.	Installation in the non-continuous flow sector of the primary circuit, a flow through the heat meter only takes place when hot flow water circulates via the three-way valve from the primary to the secondary circuit.	GВ
3.	Installation of primary circuit Installation in the non-continuous flow sector of the secondary circuit .	
4.	Installation in the continuous flow sector of the secondary circuit.	
5.	Installation in the primary circuit.	
	Suggerimenti per l'installazione: circuito primario e secondario Installazione del circuito secondario	
1.	Installazione nella zona del circuito secondario senza flusso continuo.	
2.	Installazione nella zona del circuito primario senza flusso continuo; il contatore di calore viene attraversato dal flusso solo quando l'acqua calda del flusso di mandata scorre attraverso la valvola a tre vie per passare dal circuito primario al circuito secondario.	IT
3.	Installazione del circuito primario Installazione nella zona del circuito secondario senza flusso continuo.	
4.	Installazione nella zona del circuito secondario con flusso continuo.	
5.	Installazione nel circuito primario.	
	Propuestas de instalación de los circuitos secundario y primario Instalación del circuito secundario	
1.	Instalación en el sector del circuito secundario en el que la circulación no es continua.	
2.	Instalación en el sector del circuito primario en el que la circulación no es continua, el calorímetro es atravesado sólo cuando a través de la válvula mezcladora de tres vías el agua caliente de la alimentación fluye del circuito primario al circuito secundario.	ES
3.	Instalación del circuito primario Instalación en el sector del circuito secundario en el que la circulación no es continua.	
4.	Instalación en el sector del circuito secundario en el que la circulación es continua.	
5.	Instalación en el circuito primario.	



Checkliste

Vor der Montage

1. Ist die Eich- oder Prüfmarke unbeschädigt und aktuell (gelbe oder blaue Marke auf WMZ)
2. Ist ein passender Einbausatz vorhanden
3. Ist der Einbausatz richtig platziert
4. Ist der Wärmezähler richtig dimensioniert (Qmin, Qnenn, Qmax)
5. Sind alle benötigten Einbauteile vorhanden (Dichtungen, Verschraubungen)
6. Sind alle zur Plombierung notwendigen Teile vorhanden (Plomben und Plombendraht)
7. Ist die mehrsprachige Montageanleitung für den Wärmezähler beim Kunden vorhanden
8. Wurde die Anlage ordnungsgemäß gespült (Filter und Siebe reinigen)

	Checklist - Before mounting	
1.	Is the calibration or control mark undamaged and correct (yellow or blue mark on heat meter)?	
2.	Is an adequate installation set available?	
3.	Is the installation set placed correctly?	
4.	Is the heat meter dimensioned correctly (Q _{min} , Q _{nom} , Q _{max})?	GB
5.	Are all required installation components available (gaskets, screw joints)?	
6.	Are all components required for sealing available (seals and sealing wire)?	
7.	Has the multilingual mounting manual for the heat meter been enclosed with the product?	
8.	Has the system be rinsed correctly (filter and sieves cleaned)?	
	Lista di controllo - Prima del montaggio	
1.	La targhetta di taratura o di controllo è intatta ed attuale (targhetta gialla o blu sul contatore della quantità di calore)	
2.	È disponibile un gruppo di montaggio adeguato	
3.	Il gruppo di montaggio è posizionato correttamente	
4.	Il contatore di calore è dimensionato correttamente (Q _{min} , Q _{nom} , Q _{max})	IT
5.	Sono disponibili tutte le parti necessarie per il montaggio (guarnizioni, collegamenti a vite)	
6.	Sono disponibili tutte le parti necessarie per la piombatura (piombini e filo)	
7.	Sono disponibili le istruzioni per il montaggio del contatore di calore in più lingue	
8.	L'impianto è stato sciaquato correttamente (pulire i filtri e setacci)	
	Lista de control Antes del montaje	
1.	La marca de calibración o control está intacta y actualizada (marca amarilla o azul sobre el calorímetro)	
2.	Hay un juego de montaje adecuado	
3.	El juego de montaje está situado correctamente	
4.	Las dimensiones del contador son correctas (Q _{min} , Q _{nenn} , Q _{max})	ES
5.	Se tienen todas las piezas a instalar (juntas, acopladores de unión)	
6.	Se tienen todas las componentes necesarias para precintar (precinto y cable para fijarlo)	
7.	Se tiene a mano el manual de montaje del calorímetro en varios idiomas	
8.	Se ha enjuagado correctamente la instalación (limpieza de filtros y cribas)	



Checkliste

Nach der Montage

1. Ist der Heiß-Temperaturfühler im Warmstrang montiert (Kugelhahn oder Tauchhülse)
2. Ist der Wärmezähler im richtigen Strang eingebaut (hydraulischer Geber)
3. Sind die Absperrungen im richtigen Strang geöffnet
4. Sind alle Verbindungen dicht (undichte Stellen)
5. Sind alle Anzeigen plausibel (Temperaturen und momentaner Durchfluss)

	Checklist - After mounting	
1.	Has the heat temperature sensor been installed in the hot pipe tract (ball valve or immersion sleeve)?	
2.	Has the heat meter been installed in the correct pipe tract (hydraulic encoder)?	GB
3.	Are the shut-off devices of the correct pipe tract open?	
4.	Are all connections tight (leaks)?	
5.	Are all displays plausible (temperatures and current flow)?	
	Lista di controllo - Dopo il montaggio	
1.	Il sensore della temperatura di riscaldamento è montato nel condotto di mandata (rubinetto a sfere o bussola ad immersione)	
2.	Il contatore di calore è installato nel condotto giusto (trasmettitore idraulico)	ІТ
3.	Le chiusure del condotto giusto sono aperte	
4.	Tutti i collegamenti sono ermetici (punti non ermetici)	
5.	Tutte le indicazioni sono plausibili (temperature e portata momentanea)	
	Lista de control - Después del montaje	
1.	La sonda de temperatura en caliente está instalada en el tramo de calefacción (llave esférica o casquillo de inmersión)	
2.	El calorímetro está instalado en el tramo correcto (emisor hidráulico)	ES
3.	Los cierres están abiertos en el tramo correcto	
4.	Todas las uniones están cerradas (vías de agua)	
5.	Todos los valores son plausibles (temperaturas y paso momentáneo)	



Checkliste

Nach der Inbetriebnahme

1. Ist der Vorlauf-Temperaturfühler verplombt (Manipulationsgefahr)
2. Ist der Rücklauf-Temperaturfühler und der hydraulische Geber verplombt
3. Ist die Geräte-Nummer notiert (auf dem oberen Typenschild)
4. Ist der Anfangszählerstand notiert (Ebene 0, wichtig für die Abrechnung)

	Checklist - After starting operation	
1.	Has the forward flow temperature sensor been sealed (danger of manipulation)?	
2.	Have the return flow temperature sensor and the hydraulic encoder been sealed?	GB
3.	Have you noted the device number (on the upper type plate)?	
4.	Have you noted the initial meter count (level 0, important for final billing)	
	Lista di controllo - Dopo la messa in funzione	
1.	Il sensore di temperatura del flusso di mandata è piombato (pericolo di manipolazione)	
2.	Il sensore di temperatura del flusso di ritorno ed il trasmettitore idraulico sono piombati	IT
3.	Il numero dell'apparecchio è stato annotato (sulla targhetta superiore)	
4.	La lettura iniziale del contatore è stata registrata (livello 0, importante per la fatturazione)	
	Lista de control - Después de la puesta en marcha	
1.	La sonda de temperatura de la alimentación está precintada (riesgo de manipulación)	
2.	La sonda de temperatura del retorno y el emisor hidráulico están precintados	ES
3.	Se ha anotado el número del equipo (en la placa superior con el tipo)	
4.	Se ha anotado el estado inicial del contador (nivel 0, importante para la liquidación)	



Notizen - Notes - Note - Notas